



Heizmanschetten FHM für 200 L Industriefässer

Faß-Heizmanschette für 200 L Fässer, Betriebstemperaturen bis 200°C

Temperaturregler hält das Produkt auf der gewünschten Temperatur, bzw. temperiert es. Optional kann ein Temperaturbegrenzer im Heizkreis integriert werden.

Anschlussfertige flexible Heizmanschette mit Isolierung. Ausgelegt für handelsübliche 200 Ltr. Fässer. Durch Flexibilität und hoher Passgenauigkeit wird eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet.

Einsatzbereiche:

Chemie- und Petrochemie, Farben und Lacke, Harze, Kleb- und Dichtstoffe, Entsorgung etc.

Spanngurte und Klettverschluss ermöglichen eine schnelle und flexible Montage und Demontage. Ein elektronischer

Andere Abmessungen auf Anfrage. Auch in Ex (ATEX) Ausführung lieferbar.

Technische Daten

Nennspannung:	230 V/AC
Nennleistung:	siehe Tabelle
Abmessungen:	1840 x 880 mm
Außenmantel:	PUR-beschichteter Glasstoff
Innenmantel:	Silikonbeschichtet
Isolation:	Filzmatte
Heizleiter:	PTFE-isoliertes Widerstandselement mit Schutzgeflecht
Temperaturfühler:	fest eingebaut Pt100
Temperaturregelung:	außen angebaut
Elektr. Temperaturregler:	0-200°C
Befestigungsart:	Klettverschluss und Spanngurte
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65 (strahlwassergeschützt)
Max Heizleitertemperatur:	250°C
Netzanschlussleitung:	2 m Länge mit Schuko-stecker

Typ	Bezeichnung	Nennleistung	Anwendung	Bestell-Nr.
FHM 1	Faß-Heizmanschette	950 Watt	Warmhalten	40 26446 00520 7
FHM 2	Faß-Heizmanschette	1500 Watt	Aufheizen	40 26446 00521 4

